

**PULSANTE CROMATO DI MASSA  
BUTTON FOR STOP**



| Art  | Descrizione                              |
|------|--|
| 5894 | Pulsante di massa cromato attacco faston |

**PULSANTE AVVISATORE ACUSTICO  
BUTTON FOR HORN**



| Art  | Descrizione                                    |
|------|--|
| 5896 | Pulsante avvisatore acustico attacchi a Faston |

**PULSANTE AVVIAMENTO  
STARTER BUTTON**



| Art  | Descrizione                         |
|------|-------------------------------------|
| 5898 | Pulsante avviamento attacchi Faston |

**INTERRUTTORI  
SWITCHES**



| Art  | Colore  | Descrizione                     |
|------|---------|---------------------------------|
| 5870 | Rosso   | Interruttori luminosi a tiretto |
| 5871 | Arancio |                                 |
| 5872 | verde   |                                 |



| Art  | Descrizione                                  |
|------|--|
| 5875 | Interruttori a levetta con morsetti a vite   |
| 5876 | Interruttori a levetta con morsetti a faston |



| Art  | Descrizione                           |
|------|---------------------------------------|
| 5880 | Interruttori mini con morsetti a vite |