

**PULSANTE CROMATO DI MASSA
BUTTON FOR STOP**



Art	Descrizione
5894	Pulsante di massa cromato attacco faston

**PULSANTE AVVISATORE ACUSTICO
BUTTON FOR HORN**



Art	Descrizione
5896	Pulsante avvisatore acustico attacchi a Faston

**PULSANTE AVVIAMENTO
STARTER BUTTON**



Art	Descrizione
5898	Pulsante avviamento attacchi Faston

**INTERRUTTORI
SWITCHES**



Art	Colore	Descrizione
5870	Rosso	Interruttori luminosi a tiretto
5871	Arancio	
5872	verde	



Art	Descrizione
5875	Interruttori a levetta con morsetti a vite
5876	Interruttori a levetta con morsetti a faston



Art	Descrizione
5880	Interruttori mini con morsetti a vite